GOLD LABEL COLLECTION

www.mrchristmas.com

THIS PRODUCT IS NOT A TOY

SANTA'S WORKSHOP SNOWGLOBE

I. DESCRIPTION

Thank you for purchasing the **Santa's Workshop Snowglobe**. This product features reindeer circling a snowglobe as Santa and Elves look on. Snow falls automatically in the globe and music accompanies (15 Christmas carols and 15 year-round classics). The unit is presence activated. The gift box includes the unit and an adapter. **This product is not a toy and is not intended for use by children.**

II. OPERATION

1. Gently lift the unit from the packaging and remove it from the polybag. DO NOT LIFT THE UNIT BY HOLDING ANY ATTACHED FIGURES OR PARTS.
2. Place the unit on any flat surface.
3. Insert the adapter plug into the unit jack on the bottom of the unit. Plug the adapter into a nearby working outlet.
4. Turn the VOLUME dial on the bottom of the unit from OFF to MAX. Lights will go on, music will play and snow will begin to blow in globe.
5. Turn the VOLUME dial to adjust the volume of the music. NOTE: when the VOLUME control is at its minimum setting, no music can be heard.
6. Use the CHRISTMAS/YEAR ROUND switch to select the type. The current song will finish before switching.
7. When the unit is on Presence Activated, the unit will stop automatically at the end of each song. To restart the unit, approach the front of the unit to activate the "sensor" or turn VOLUME dial to OFF, then turn back toward MAX. The first song is selected randomly each time the unit is turned on.

III. TROUBLESHOOTING

Problem	Likely Cause	Solution
No music or motion	No power	Make sure the adapter is plugged into a working outlet and the adapter jack is securely attached to the back of the unit
		Approach front of unit to activate sensor, or turn VOLUME dial to OFF and then toward Max again.
		Turn the ON-OFF dial to the ON position
Music is not playing but snow is blowing	Pause between songs	Wait one or two seconds for the next song to start
	VOLUME dial is OFF	Turn VOLUME control towards ON
Music is playing but snow is not blowing	Power is interrupted	Turn power off and then on again and make sure the adapter is plugged into both the wall and the unit
Music is too loud, too soft or not audible	VOLUME dial is incorrectly adjusted	Adjust VOLUME dial to your preference

PLEASE NOTE: *For more information about this product please call 1-800-4MR-XMAS or visit our website at <www.mrchristmas.com>. We will be happy to help you!*

IV. SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

WARNING: THIS IS NOT A TOY! THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS WHICH COULD CAUSE CHOKING IF SWALLOWED.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. IF SERVICING IS NEEDED, SEND TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PLEASE ADHERE TO THE FOLLOWING:

1. Read Instructions - All safety and operating instructions should be read before the appliance is operated. Please adhere to the instructions and warnings for your safety.
2. Water and Moisture - Do NOT put appliance near water of any kind: a bathtub, washbowl, kitchen sink, on a wet floor or near a swimming pool.
3. Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, hairdryers, heat registers, stoves or other appliances that produce heat.
4. Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only like the one which comes with the applicance.
5. Damage Requiring Service - Have a qualified service personnel service this appliance when:
   A. The power-supply cord or plug has been damaged.
   B. Objects have fallen or liquid has spilled into the appliance.
   C. The appliance has been exposed to rain or moisture.
   D. All troubleshooting techniques have been tried and the appliance will not work or has stopped
   E. The appliance has been dropped or the enclosure damaged.

The following is only applicable to customers in the USA:

V. NINETY DAY LIMITED WARRANTY

Mr. Christmas warrants the original customer/purchaser of the **Santa's Workshop Snowglobe** that it will be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date-of-purchase. Any liability of Mr. Christmas under this warranty shall be limited to the repair or replacement of defective parts without charge if the item is returned with shipping charges prepaid together with proof of date-of-purchase, name and mailing address of the original consumers/purchasers. This warranty does not cover defects caused by damages in transit, abuse, accident, negligence or repairs made by others. This warranty gives the consumer/purchaser specific legal rights. This consumer/purchaser may also have other rights which vary from state to state.

INSTRUCCIONES

ESTE CONJUNTO DE PRECISION NO ES UN JUGUETE

I. DESCRIPCIÓN

Gracias por comprar Santa's Workshop Snowglobe. Esta preciosa decoración musical incluye nieve que cae automáticamente sobre una escena navideña dentro de la bola y un tren moviendose al alrededor de la misma. La unidad se activa por presencia y esta accompañado por música (15 villancicos y 15 clásicos de siempre). La caja regalo incluye la unidad y un adaptador. **Este producto no es un jugete y no deberá ser usado por niños.**

II. FUNCIONAMIENTO

1. Agarre firmemente la base de la unidad y retirela delemalaje y después remuevela del bolso de plastico. NO AGARRE LA UNIDAD POR LAS FIGURITAS O OTRAS PARTES FRAGILES.
2. Ponga la unidad en cualquier superficie plana.
3. Introduzca la clavija del adaptador en la toma de corriente al inferior de la unidad. Enchufe el adaptador a una toma de corriente eléctrica cercana.
4. Gíre el control de volumen de la posición "OFF" hacía la posición "MAX". Las luces se iluminarán, el tren empezará a moverse, la nieve caerá automaticamente y la unidad tocará música.
5. Gíre el control de VOLUMEN para ajustar el nivel del sonido. NOTA: cuando el control de volumen se encuentre en el minimo no se escuchara la musica.
6. Usa el interruptor de CHRISTMAS CAROLS/YEAR-ROUND-SONGS para seleccionar su estilo preferido de música. La melodia que esta sonando terminará antes de que cambie a la categoria elegida.
7. La unidad parará automaticamente al final de cada canción. Para volver a poner en marcha a la unidad acercanse a la frente del globo para activar al sensor, o giren el control de volumen hacia "OFF" y despues hacia la posición "MAX".

III. POSIBLES PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Solución
Sin música, sin movimiento, sin luz	Sin corriente	Asegúrese que el adaptador esté enchufado a la red eléctrica.Asegúrese que la clavija del adaptador AC esté bien metida en la toma de la unidad
		Ponga la rueda ON-OFF en la posicion "ON"
No hay música, pero hay movimiento	Está entre dos canciónes	Espere unos segundos a que empiece la siguiente canción
	La rueda del VOLUMEN esta en OFF	Gíre la rueda del VOLUMEN hacía la posición ON

Hay música pero no hay movimiento	Sin corriente	Ponga la unidad en OFF y despues en ON. Asegúrese que el adapatdor esté bien enchufado en la pared y en la unidad
La música no suena pero las luces brillan	Está entre dos canciónes	Espere unos segundos a que empiece la siguiente canción
	Sin corriente	Ponga la rueda ON-OFF en la posicion OFF y despues en ON
La música esta demasiado alta o baja, o no se escucha	Rueda del VOLUMEN mal ajustado	Ajuste la rueda del VOLUMEN

NOTA: *Para más información sobre este producto, por favor visitenos en la red: http://www.mrchristmas.com.*

IV. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

AVISO: ESTE CONJUNTO NO ES UN JUGUETE. ESTE PRODUCTO CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS QUE DE SER INGERIDAS PODRIAN CAUSAR ASFIXIA.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE FUEGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. NO QUITE LA TAPA, NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES EN SU INTERIOR. SE SE NECESITA SERVICIO, REFIERE A PERSONAL CALIFICADO.

POR FAVOR, ADHIERE A LO QUE SIGUE:

1. Léa las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán ser leídas antes de comenar a usar este artículo.
2. Conserva y Siga las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad deberán ser conservadas para futuras referencias y seguidas.
3. Agua y humedad - Este artículo no deberá ser usado cerca del agua - por ejemplo cerca de la bañera, pila de cocina o lavar, en un sótano humedo o cerca de la piscina, etc.
4. Calor - Este artículo se deberá colocar retirado de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, y otros electrodomesticos que producen calor.
5. Fuente de alimentación - Este artículo deberá ser conectado solamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o que vaya marcado en el aparato.
6. Entrada de objetos y líquidos - Se debe tener cuidado de que no caigan objetos o se derramen líquidos en su interior a través de alguna ranura.
7. Servicio de reparación - Este artículo requiere el servicio de personal calificado cuando:
   a. el cable o el enchufe de fuerza esten dañados
   b. le haya entrado algun objeto o se haya derramado líquido en su interior
   c. el aparato haya estado expuesto a la lluvia
   d. el aparato parece no funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su funcionamiento
   e. se haya caído o su exterior esté dañado.
8. Servicio - El usuario no deberá intentar la reparación de este aparato más allá de lo descrito en el manual de instrucciones. Cualquier otro servicio deberá ser referido al personal calificado de servicio.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Diese Feinmechanik ist kein Spielzeug!

I. BESCHREIBUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf des **SANTA'S WORKSHOP SNOWGLOBE** entschieden haben. Dieses Produkt zeigt Renntiere, die von außen die Schneekugel umkreisen, während Santa und die Elfen dabei zuschauen. Im Inneren der Schneekugel fällt automatisch Schnee und die Szene wird von Musik (15 Weihnachtslieder und 15 zeitlose Klassiker) begleitet. Die Schneekugel hat einen Bewegungssensor. Die Geschenkverpackung enthält das Gerät und ein Netzteil. **Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte deshalb nicht in Kinderhände gelangen.**

II. INBETRIEBNAHME

1. Greifen Sie fest den Boden des Gerätes und entnehmen Sie es der Schutzhülle aus Styropor, danach entfernen Sie die Plastikumhüllung. GREIFEN SIE DAS GERÄT NICHT AN DEN FIGUREN ODER AN ANDEREN ZERBRECHLICHEN TEILEN.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche
3. Stecken Sie den Netzteil-Stecker in die AN/AUS Buchse an der Unterseite des Gerätes. Stecken Sie das Netzteil in eine funktionierende Steckdose in der Nähe.
4. Stellen Sie das Gerät an, indem Sie den Lautstärkeregler von der Position OFF auf die Position MAX stellen. Die Lichter gehen an, die Musik fängt an zu spielen der Schnee im Inneren der Kugel fängt an zu fallen.
5. Drehen Sie den Lautstärkeregler um die Lautstärke der Musik einzustellen. MERKE: Wenn der Schalter auf Minimum steht, ist keine Musik zu hören.
6. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stoppt es automatisch am Ende eines jeden Liedes. Um das Gerät erneut zu starten, nähern Sie sich der Vorderseite des Gerätes (zum Beispiel durch Winken mit der Hand), um den sich dort befindenden Sensor zu aktivieren. Oder stellen Sie den Lautstärkeregler auf OFF danach auf die Position MAX. Das erste Lied wird per Zufallssensor ausgewählt, jedes mal wenn das Gerät eingeschaltet wird.
7. Benutzen Sie den Umschalter CHRISTMAS CAROLS/YEAR ROUND um die von Ihnen bevorzugte Musikrichtung auszuwählen. Das gerade zu hörende Lied wird zuerst fertig gespielt, bevor das von Ihnen ausgewählte Lied startet.

III. FEHLERSUCHE

Problem	möglicher Grund	Lösungsvorschlag
Keine Musik oder Bewegung	Keine Energiezufuhr	Gehen Sie sicher, dass das Netzteil in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Überprüfen Sie ob der Netzteilstecker richtig in die Netzteilbuchse an der
		Nähern Sie sich der Vorderseite des Gerätes, um den Sensor zu aktivieren, oder drehen Sie den EIN/AUS Schalter auf OFF und dann zurück auf MAX
		Drehen Sie den EIN/AUS Schalter auf ON
Die Musik spielt nicht, aber es gibt Schneegestöber	Das Gerät ist zwischen zwei Liedern	Warten Sie einige Sekunden bis zum Anfang des nächsten Liedes
	Der Lautstärkeregler steht auf OFF	Schalten Sie den Lautstärkeregler auf ON
Die Musik spielt, aber es gibt kein Schneegestöber	Keine Energiezufuhr	Schalten Sie den EIN/AUS Schalter auf OFF und danach auf ON und vergewissern Sie sich, dass der Netzteilstecker richtig in die Wand und die Netzteilbuchse des Gerätes eingesteckt ist
Musik ist zu laut oder zu leise, oder keine Musik ist zu hören	Der Lautstärkeregler ist falsch eingestellt	Stellen Sie den Lautstärkeregler richtig ein

IV. SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Dieses produkt enthält kleinteile, an denen man ersticken kann, wenn Sie verschluckt warden. Um kein feuer oder elektroschocks zu riskieren, setzen Sie das gerät weder regen noch hoher feuchtigkeit aus. Entfernen Sie die abdeckung nicht. Es gibt innen keine nützlichen teile. Bei problemen wenden Sie sich an unser servicepersonal.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Sicherheitshinweise – Alle Hinweise für die Sicherheit und den Gebrauch sollten vor der Inbetriebnahme des Gerätes gelesen warden.
2. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise auf – Alle Sicherheits – und Gebrauchshinweise sollten für den zukünftigen Gebrauch aufbewahrt warden.
3. Warnungen beachten – Die warnhinweise am Gerät – sowie die in der Gebrauchsanweisung – sollten unbedingt befolgt warden
4. Folgen Sie den Anweisungen – Allen Betriebs – und Gebrauchsanweisungen sollte unbedingt Folge geleistet wergen.
5. Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser genutzt warden – z.B., in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, Spülbeckens, einer Waschmaschine, in eihem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools, etc.
6. Hitze – Das Gerät sollte weit genug entfernt von Hitze produzierenden Geräten wie Radiatoren, Heinzungen, Öfen, oder anderen Geräten (wie Vertärkern) aufgestellt warden
7. Energiezufuhr – Das Gerät sollte einzig an einer so wie in der Gebrauchsanweisung beschriebenen oder wie direkt am Gerät angezeigten Stromzufuhr angeschlossen sein.
8. Eintritt von Objekten oder Flüssigkeit – Der sorgfältige Umgang mit dem Gerät sollte gewährleisten das auf keinen Fall irgendwelche Objekte oder Flüssigkeit durch die Öffnungen eindringen können.
9. Von professioneller Hilfe zur Reparatur des Gerätes sollte dann Gebrauch gemacht warden; wenn
   a. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind; oder
   b. Das objekt heruntergefallen ist, oder Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist; oder
   c. Das objekt Regen ausgesetzt war; oder
   d. Das Gerät nicht normal zu funktionieren oder eine auffällige Beeinträchtigung während des Betriebes zu zeigen scheint; oder
   e. Das Gerät fallen gelassen wurde oder die Verpackung beschädigt worden ist.
10. Service – Der Benutzer sollte das Gerät ausschließlich nach den Angaben in der Gebrauchsanweisung benutzen bzw. Warten. Alle anderen Reparaturen sollten qualifiziertem Servicepersonal übergeben warden.

INSTRUCTIONS

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET

I. DESCRIPTION

Merci d'avoir choisi notre **Boule à Neige L'atelier du Père Noël** . Ce produit représente un globe à l'intérieur duquel la neige tombe automatiquement pendant qu'un renne circule à la base du globe observé par le Père Noël et les lutins. Ce produit joue15 musiques de Noël et 15 musiques classiques . La boite cadeau comprend le produit ainsi qu'un transformateur. **Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être laissé à la portée des enfants.**

II. FONCTIONNEMENT

1. Soulever délicatement le produit de son emballage et le retirer du sac plastique. NE PAS SOULEVER LE PRODUIT EN LE TENANT PAR UN DES OBJETS DE DECORATION.
2. Placer le produit sur une surface plane.
3. Insérer la prise du transfo dans l'emplacement prévu sous le produit. Ensuite brancher le transformateur dans une prise de courant/secteur.
4. Tourner le bouton du volume de OFF vers MAX . Les lumières vont s'allumer, le renne va commencer à bouger , la neige à tomber et la musique à jouer.
5. Tourner le bouton du volume pour ajuster la musique Note – Quand le bouton du volume est au minimum on ne peut pas entendre la musique.
6. Utiliser le sélecteur de musiques « CHANTS DE NOEL/ CLASSIQUES » pour choisir le type de musique désirée. Le morceau en cours s'achèvera avant de changer.
7. Quand le produit est en position « ON » il cessera de fonctionner automatiquement à la fin de chaque chanson. Pour le redémarrer ,s'approcher de la face du produit pour activer le détecteur de mouvements ou tourner le bouton du volume vers la position OFF puis vers la position MAX La première musique est sélectionnée de manière aléatoire.

III. DYSFONCTIONNEMENTS

Problème	Cause Probable	Solution
Ni musique, ni lumière , ni mouvement	Pas de courant	S'assurer que le transfo est bien connecté à une prise de courant en service et que la fiche jack est bien engagée à l'arrière du produit
		S'approcher de la face du produit pour activer le détecteur de mouvements ou tourner le bouton du volume vers la position OFF puis vers la position MAX
		Tourner le bouton ON OFF sur la position ON
La neige tombe mais la musique ne fonctionne pas	Pause entre les chansons	Attendre une ou deus secondes que la prochaine chanson démarre
	Le bouton de volume est OFF	Tourner le bouton de volume en position ON
La musique fonctionne mais la neige ne tombe pas	Le courant est coupé	Tourner le bouton en position 'OFF' puis de nouveau en position 'ON' et s'assurer que le transfo est bien connecté à la fois à la prise secteur et sous le produit
Le son de la musique est trop bas ou inaudible	Le bouton de volume est mal ajusté	Ajuster le bouton du volume selon votre convenance

NOTE: *Pour plus d'information sur ce produit, visitez notre site internet : http://www.mrchristmas.com*

IV. CONSIGNES DE SECURITE ET MODE D'EMPLOI

ATTENTION CECI N'EST PAS UN JOUET . CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIECES QUI POURRAIENT S'AVERER DANGEREUSES SI ELLES ETAIENT AVALEES . POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE COURT CIRCUIT , NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE NE PAS RETIRER LE COUVERCLE. L'UTILISATEUR NE DOIT CHANGER LUI MEME AUCUNE PIECE . SI CERTAINES PIECES DOIVENT ETRE CHANGEES S'ADRESSER A DU PERSONNEL QUALIFIE.

MERCI DE SE CONFORMER A CE QUI SUIT:

1. Lire les instructions - Toutes les notices et instructions liées à la sécurité et au fonctionnement doivent avoir été lues avant la mise en service du produit. Merci d'observer les instructions et les mises en garde pour votre sécurité.
2. Eau et Humidité - Ne pas disposer le produit près d'eau ou d'endroit humide , sur un sol mouillé ou près d'une piscine.
3. Chaleur – Cet article ne doit pas être placé près d'une source de chaleur comme radiateurs ou séchoirs à cheveux.
4. Sources d'énergie – Le produit peut être connecté uniquement à une source d'énergie prévue spécifiquement pour ce même produit.